ВАНИНИЯ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



ДЛЯ МОДУЛЕЙ ВХОДОВ С ПРОТОКОЛОМ СВЯЗИ MODBUS®

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: 230Vac / 12Vdc
- Устройство MASTER с последовательной связью RS485 по протоколу MODBUS[®].
- Возможность подключения до 32 модулей входа (устройства SLAVE **ACIM01**).
- Широкая свобода настройки параметров.
- Хранение последних аварийных состояний.
- Оборудован 5 реле с сухими контактами (4 реле сигнализации + вспомогательное реле).
- ЖК-дисплей с подсветкой 2×16 символов.
- Установка на DIN-рейку 9 модулей.

MODBUS

Это устройство представляет собой блок управления «MASTER» для обнаружения утечек газа по протоколу связи Modbus[®].

Блок управления может запоминать до 32 адресов модулей входа ACIM01 (SLAVE) с протоколом связи Modbus[®].

Каждый модуль оснащен 8 входами, которые в соответствии со своим состоянием: ВКЛ или ВЫКЛ через соответствующий регистр сообщают о состоянии подключенного к нему сигнализатора (Нет тревоги, Тревога).

Процедуру обучения подключенных модулей входа см. в пункте «Scan setup: Сканирование подключенных устройств».

ВНИМАНИЕ:

- Один и тот же адрес не должен быть установлен на нескольких модулях входа.

Сброс памяти адресов

Для сброса памяти всех адресов из блока управления, см. пункт «Menu SCAN reset scan».

<u>Протокол связи Modbus®</u>

Соответствует спецификациям Modbus[®] со следующими характеристиками:

Интерфейс	RS485
Модуль	Master
Протокол	MODBUS®
Скорость связи	9600 бит/с
Формат	RTU 8N1.

Выполненные команды 0х03 и 0х06

Поддержание связи с каждым отдельным Slave гарантируется как минимум одним обменом Tx/Rx в течение 30 секунд.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Ввод в эксплуатацию

После включения все светодиоды загораются.

Если на блок управления подается напряжение 12Vdc, то через блок питания с буферной батареей зеленый светодиод «~» на передней панели остается выключенным.

На дисплее отображается следующая информация:



где 'nnnnnn' - установленная версия прошивки. Эти данные доступны в течение 2 секунд.

Сканирование подключенных устройств

По истечении 2 минут зеленый светодиод на передней панели « Ф » продолжает гореть и предлагается сканирование подключенных устройств, если оно никогда не выполнялось.

Следуя инструкциям на экране, подключенные устройства будут автоматически сканироваться и сохраняться.



Продолжите процедуру, описанную в параметре установщика «SCAN SETUP»

ВНИМАНИЕ

- Блок управления не может обнаружить более 32 модулей входа, подключенных к сети.

- После запуска процедуры самообучения ее НЕВОЗМОЖНО прервать.

Карта подключенных устройств

Когда сканирование завершено, блок управления поочередно показывает на несколько секунд полную карту полученных модулей входа, разделенных по зонам:



Зона 1 = Модули входа от № 1 до № 8.

Зона 2 = Модули входа от № 9 до № 16.

Зона 3 = Модули входа от № 17 до № 24.

Зона 4 = Модули входа от № 25 до № 32.

Состояние нормальной работы

По окончании сканирования и в нормальном режиме работы появится следующий экран (пример):

Блок управления не обнаруживает никаких аномальных условий.

В этом состоянии блок управления контролирует систему и подключенные устройства.

Состояние тревоги

Это состояние активируется, если модуль входа посылает сигнал ВКЛ в блок управления. Это означает, что сенсор газа, подключенный к модулю входа, в свою очередь отправил сигнал тревоги на модуль входа.

При активации состояния тревоги включается соответствующее реле (см. пункт «реле тревоги»), зуммер и красный светодиод « 🗥 » горят непрерывно, а на дисплее отобразится следующий экран:





где:

С01 – модуль входа, полученный блоком управления под номером 01.

ALARM указывает на состояние тревоги модуля входа.

обнаружил состояние тревоги.

Состояние неисправности

Это состояние активируется в случае ошибки связи между блоком управления и ранее полученным модулем входа, или если в блоке управления обнаружена внутренняя ошибка.

При активации статуса ошибки включается соответствующее реле (см. пункт «реле тревоги»), зуммер и желтый светодиод « » мигают, а на дисплее отображается следующий экран:



Блок управления обнаружил неисправность

где:

С01 – модуль входа, полученный от блока управления под номером 01.

FAULT указывает на состояние неисправности. Время и дата, когда произошло аномальное событие.

Состояние Power Fail

Это состояние активируется в случае отсутствия питания блока управления, что приводит к включению вспомогательного реле.

После восстановления питания на дисплее отобразится следующий экран:

zone 1zone 2
CHCK EVENTS
Lzone 3 Lzone 4

Блок управления обнаружил аномальное состояние

При нажатии клавиши «enter» отображаются день и время, когда произошел сбой питания.

Реле тревоги

Блок управления регулирует аварийные события через четыре выходных реле RLY1 .. RLY4 с переключающимися контактами (SPDT) без напряжения. При наличии аварийного сигнала на основании модуля входа, который зарегистрировал состояние тревоги, включается соответствующее реле (блока управления), как указано в следующей таблице:

Модуль входа Выход реле	01	02	03	04	05	06	07	08
RLY1	×				×			
RLY2		×				×		
RLY3			×				×	
RLY4				×				×

А Внимание

- Если условия, вызвавшие активацию реле тревоги, были устранены, оно вернется к своему нормальному рабочему состоянию в зависимости от того, как был настроен параметр установщика «Relay latch».

 В любом случае событие тревоги сохраняется в блоке управления и отображается в любое время при нажатии клавиши «enter».

Вспомогательное реле

Блок управления имеет вспомогательное реле с переключающими контактами (SPDT), которое можно активировать на основании событий (Alarme gas, Guasto-неисправность, power fail), настроенных установщиком через соответствующий параметр «Aux Mode».

🛆 внимание

Как только условия, приведшие к срабатыванию реле, исчезнут, оно вернется к своему нормальному рабочему состоянию в зависимости от того, как был настроен параметр установщика «Relay latch».

Хранение и отображение аномальных событий (тревога, неисправность, ...)

При возникновении аномального события блок управления отображает на дисплее последнее событие, которое произошло и не было устранено; им может быть: ALARM или FAULT или POWER FAIL.

Если аномальное событие было устранено, на дисплее отображается мигающий CHCK EVENTS.

Доступ к сохраненным событиям осуществляется нажатием клавиши «enter», а затем с помощью клавиш «+» или «-» можно пролистывать сохраненные события. Блок управления сохраняет в памяти последние 16 обнаруженных аномальных событий; однако он вернется к главному экрану, если ни одна кнопка не будет нажата более 15 секунд подряд, без сброса событий.

Хронологически число 01, показанное слева от первой строки, является самым последним событием.

Пример отображения



-zone 3— ∟zone 4

Экран тревоги предоставляет все данные, необходимые для идентификации устройства, которое отправило сигнал тревоги:

- 01) Порядоковый номер события. В этом случае это последнее полученное событие. **ALARM** Состояние тревоги.
- C01 Модуль входа, отправивший сигнал тревоги, № 01.

U08 Вход модуля, который обнуружил сигнал тревоги, № 8.

ORA Время фиксации тревоги.

DATA Дата фиксации тревоги.

```
zone 1- rzone 2-
02)FAULT
02:52
          C03
07/02/18
-zone 3—⊓ ⊑zone 4-
```

Экран FAULT (неисправность)

- 02) Порядоковый номер события. В этом случае это последнее полученное событие.
- FAULT Состояние неисправности.
- C03 Неисправность была вызвана модулем входа № 03.

ORA Время фиксации тревоги. DATA Дата фиксации тревоги.

—zone 1— —zone 2—

03) POWER FAIL 10:01 06/02/	18
∟zone 3-1 ∟zone	4

Экран POWER FAIL (сбой питания)

03) Порядоковый номер события. В этом случае это последнее полученное событие.

POWER Сбой подачи питания на блок управле-FAIL ния.

ORA Время фиксации тревоги.

DATA Дата фиксации тревоги.

Сброс сигналов тревоги

Если условия, вызвавшие активацию акустических, визуальных сигналов и реле, были устранены, блок управления вернется в свое нормальное рабочее состояние в зависимости от того, как был настроен режим работы реле с использованием параметра установщика «Relay latch».

Если требуется вмешательство человека для восстановления нормальной работы всей системы, после устранения причины, вызвавшей состояние тревоги и/или неисправности, пользователь должен нажимать на кнопку «reset» в течение 3 секунд.

При сбросе сигналов тревоги все события, запомненные блоком управления, будут удалены.

Но если для восстановления нормальной работы всей системы не требуется вмешательство человека, после устранения причины, вызвавшей состояние тревоги и/или неисправности, блок управления автоматически возвращается в нормальное рабочее состояние.

🗥 ВНИМАНИЕ

События, обнаруженные блоком управления, могут быть сброшены, даже если они не отображались кратким, нажатием клавиши «enter»: поэтому рекомендуется прокрутить все запомненные события перед нажатием клавиши «reset».

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

С главного экрана пользователь может получить доступ ко всем подменю, которые позволяют изменять настройки параметров, доступных для правильного функционирования всей системы.

Для доступа к настройке параметров требуется ввести пароль, заводское значение которого установлено на '0000'. Его изменение является обязательным, чтобы избежать вмешательства неквалифицированного персонала.

🗥 ВНИМАНИЕ

- Изменение параметров должно выполняться квалифицированным персоналом.

- Доступ к параметрам невозможен в состоянии тревоги.

Ввод пароля



Удерживать 'enter' в течение 3 секунд

'n Enter pwd: rst <> + 0000 Ввести пароль '0000' +ent Л

При нажатии '<' или '>' выбираются цифры. При нажатии '+' или '-' устанавливается значение для каждой цифры. Л

Примечание:

rst

На следующих экранах нажать '<' или '>', чтобы листать подменю, и нажать 'enter', чтобы перейти к изменению выбранного параметра.



Изменение пароля

С этого экрана можно изменить пароль доступа к меню настройки, только если подключенные <u>модули входа были отсканированы.</u>

Пароль должен состоять из 4 цифр (без букв) от 0 до 9.

Этот экран доступен с основного экрана:

NO EVENT 17:20 05/02/18 Основной экран(пример) Л

Удерживать 'enter' в течение 3 секунд

$\overline{\mathbf{Q}}$	
Enter pwd: rst <> +-	0000 ent
\bigcirc	

нажать 'reset'

	Ł	7		
Old rst	pwd: <>	+-	0000 ent	
Д				

Введите старый используемый пароль. Введите его, как описано выше.

нажать ' enter '					
\mathcal{F}					
New rst	pwd: <>	+-	0000 ent		
$\overline{\mathbb{Q}}$					

Введите новый пароль.

Введите его, как описано выше.

₹ <u>↓</u>				
нажать ' е п	iter'			
\mathcal{P}				
Confirm: rst <> +-	1111 ent			
٦,				

Вам будет предложено подтвердить пароль. Введите его снова, как описано ранее.

Ω нажать 'enter' Û

Если ввод нового пароля был успешным, вы получите прямой доступ к меню управления параметрами. Л

V	
Relay logic rst <>	ent

🗥 ВНИМАНИЕ

ПРИ НАСТРОЙКЕ ПАРАМЕТРОВ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ 'ENTER' ВВОДИТСЯ РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫБРАННОГО ПАРАМЕ-ТРА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЕГО СОХРАНЕНИЯ.

- В РЕЖИМЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫЕ ДЛЯ ИЗМЕ-НЕНИЯ БУДУТ МИГАТЬ.

- ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ 'RESET' ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЯЕТСЯ БЕЗ ЕГО СОХРАНЕНИЯ ИЛИ ИДЕТ ПЕРЕХОД К ОТОБРАЖЕНИЮ ПРЕДЫДУ-ЩЕГО ПАРАМЕТРА.

- ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК '<' ИЛИ '>', ИДЕТ ПРО-КРУТКА ПАРАМЕТРОВ.

- ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК '+' ИЛИ '-' УСТАНАВ-ЛИВАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ ВЫБРАННОГО ПАРА-МЕТРА.

- НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ АВТО-МАТИЧЕСКИ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ БЕЗ СОХРАНЕ-НИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ЕСЛИ НЕ НАЖИМАТЬ КНОПКИ БОЛЕЕ 20 СЕКУНД,

- ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИМЕРЫ ЭКРАНОВ ОТ-НОСЯТСЯ К МОДУЛЮ ВХОДА, ПОЛУЧЕННОМУ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ С АДРЕСОМ 01.

Relay logic: Логика работы реле

С помощью этого параметра можно установить логику работы реле:

- N (нормальная): реле включается в случае аномального события.
- **R** (реверсивная): реле обычно под напряжением. В случае аномального события реле обесточивается. Используйте этот режим, когда требуется «положительная» логика, чтобы даже в случае сбоя питания реле обесточивалось, чтобы гарантировать более высокий уровень безопасности.

Нажать 'enter' для входа в режим изменения $\sqrt[n]{}$



Нажать '+' или '-' для настройки логики работы выбранного: '**R**' или '**N**'.

	\mathcal{O}	
Logic rst	aux 1: +-	R ent
	$\overline{\mathbb{Q}}$	

Нажать 'enter' для подтверждения изменения

Relay latch: Настройка режима сброса реле

Параметр позволяет установить режим сброса реле в случае обнаружения состояния тревоги.

- «Y»: если реле активировано, оно остается активным, даже если послужившее причиной событие было устранено, то есть реле «заблокировано». Для сброса реле удерживайте кнопку «reset» нажатой в течение 3 секунд.
- «**N**»: если реле активировано, а затем послужившее причиной событие исчезает, реле возвращается в свое предыдущее состояние, то есть событие не сохраняется.

Relay latch rst <>	ent
$\overline{\mathbf{v}}$	
нажать ' еп '	ter'

При нажатии	'<' или '>	•' идет	прокрутка	подменю
Π				

\vee		
Latch aux rst <>	1:	N ent
\bigcirc		
Latch Rly rst <>	1:	N ent
\bigcirc		
Latch Rly rst <>	2:	N ent
$\overline{\mathbb{Q}}$		
Latch Rly rst <>	3:	$_{\tt ent}^{\tt N}$
$\overline{\mathbb{Q}}$		
Latch Rly rst <>	4:	N ent

Нажать 'enter' для входа в подменю



При нажатии '+' или '-' устанавливается режим восстановления выбранного реле: 'Y' или 'N'.



нажать 'enter'

<u>Mode Aux 1:</u> Настройка активации вспомогательного реле AUX 1

Этот параметр используется для настройки работы вспомогательного реле (AUX 1), если возникают аномальные условия: Aux 1 alr: Блок управления обнаруживает состояние тревоги.

Aux 1 err: Блок управления обнаруживает неисправность на модуле входа.

Aux 1 flt: Блок управления неисправен.

нажать '**enter**'

$$\overline{\Omega}$$

При нажатии '<' или '>' идет прокрутка подменю



Нажать 'enter' для входа в подменю

При нажатии '+' или '-' включается/выключается реле в состоянии выбранной тревоги:

'Y': Включено

"N": Выключено

нажать 'enter' для подтверждения изменения

Buzzer setup: Включение/Выключение внутреннего зуммера



Нажать 'enter' для входа в режим изменения. При нажатии кнопок '+' или '-' идет прокрутка: 'Y': включенный зуммер

"N': выключенный зуммер

Нажать 'enter' для подтверждения изменения

<u>Change Time/Date:</u> Установка даты/времени и летнего времени

Позволяет установить текущие дату и время, а также режим обновления от стандартного времени до летнего времени и наоборот.

А ВНИМАНИЕ

Правильная установка даты и времени имеет важное значение для записи последнего события тревоги.

Эта настройка должна выполняться при первом включении блока управления: в дальнейшем блок управления будет сохранять правильную дату и время даже в случае сбоя питания.



Нажимать кнопки '<' или '>' для прокрутки между: dd/mm/yy (день/месяц/год) hh:mm (часы/минуты) Summer Time (летнее время)



Нажать кнопки '+' или '-' для настройки желаемого значения.

Пример:

В «Summer Time» вы можете установить режимы:

- Auto: Обновление с летнего времени на стандартное время и наоборот произойдет автоматически.
- Manu: Переход с летнего времени на стандартное время и наоборот происходит в ручном режиме.



Нажать 'enter' для подтверждения изменения выбранных данных.



А ВНИМАНИЕ

- Блок управления не принимает более 32 концентраторов, подключенных к сети.

- После запуска процедура самообучения НЕ может быть прервана.

- Если настройка на каком-либо подключенном передатчике изменилась или заменен сам передатчик, сканирование необходимо повторить, чтобы обнаружить изменения.

СООБЩЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

При большом количестве модулей входа в состоянии тревоги или неисправности, блок управления будет последовательно показывать на дисплее каждую секунду все устройства, которые показывают неисправности.

Если событие Fault (Неисправность) или Alarm (Тревога) было обнаружено и записано, даже в случае возврата, блок управления отобразит на дисплее экран:

-zone 1- - zone 2-CHCK EVENTS

Если мигает «CHCK EVENTS», это означает, что было зарегистрировано аномальное состояние, и при необходимости получения более подробной информации, нужно проверить список событий, нажав клавишу 'enter'.

Как только список событий будет проверен, эта надпись перестанет мигать и останется до тех пор, пока события не будут сброшены с помощью соответствующей процедуры.

Сообщения, отображаемые на дисплее блока управления в различных условиях, описаны ниже.

Объяснение: «Нормальная работа» Это то, что отображается на дисплее во время нормальной работы. В этом случае блок управления не обнаружил никаких аномальных событий. Зеленые светодиоды «~» и «Ф» горят.

CHCK EVENTS

Желтый светодиод « \land » и/или красный светодиод «А» горят постоянным светом, а зуммер издает непрерывный звук.

Объяснение: «Тревога и/или неисправность» Блок управления обнаружил, по крайней мере, одно аномальное событие, которое было устранено, но для восстановления нормальной работы требуется вмешательство человека.

Нажав кнопку 'enter', можно проверить произошедшие аномальные события.

CHCK EVENTS

Желтый светодиод « 🛆 » и/или красный светодиод «А» и зуммер выключены.

«Сбой питания» Объяснение: Блок управления запомнил состояние сбоя пита-

ния. Нажать кнопку 'enter' для просмотра более подробной информации.

Или

Объяснение: «Тревога и/или неисправность» Блок управления обнаружил, по крайней мере, одно аномальное событие, которое было устранено, и он автоматически вернулся к нормальной работе.

Нажав кнопку 'enter', можно проверить произошедшие аномальные события.

Сообщение дисплея:



Красный светодиод «🛦» горит постоянным светом, а зуммер издает непрерывный звук.

Объяснение: «Состояние тревоги» Блок управления обнаружил состояние тревоги на передатчике, подключенном к входу 8 (......8 или U08) модуля входа номер 01 (C01).

Более подробно (при нажатии кнопки 'enter') состояние тревоги отображается следующим обра-30M:

Γ.	-zone 1zone 2	
L F	01)ALARM C01.U08 12:50 07/02/18	
Ľ	-zone 3-1 -zone 4-1	

Сообщение дисплея: П



Желтый светодиод « 🛦 » горит, а краный светодиод «А» горит, а зуммер издает непрерывный звук.

Объяснение: «Статус неисправности» Блок управления обнаружил состояние неисправности на модуле входа номер 01 (С01).

Более подробно (при нажатии кнопки «enter») состояние неисправности отображается следующим образом:

zone 1 zone 2
01) FAULT C01
zone 3 Lzone 4

Сообщение дисплея:



Объяснение:

«Ошибка памяти» Обнаружена ошибка во внутренней памяти. Работа устройства не надежна. Обратитесь в службу поддержки для замены устройства.

Коды: 01 (ошибка памяти EEprom),

02 (ошибка флэш-памяти Flash) 03 (ошибка памяти RAM).

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Периодический контроль должен включать следующие проверки:

- (каждые 3 ... 6 месяцев): Функциональная проверка правильности функционирования всей системы обнаружения.
 См. также руководство к передатчику для получения дополнительной информации.
- (каждые 12 месяцев): Инструментальная проверка функции преобразования (передачи) блока управления и правильного обнаружения аномальных условий.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

01.	Рабочая температура:	+ 5°C + 55°C
02.	Рабочая влажность:	20% 90% отн. вл. (не конденсир.)
03.	Рабочее давление:	800 1100 гПа
04.	Электропитание:	230 Vac или 12 Vdc
05.	Потребление:	<10 BA
06.	Электрические	см. раздел "Установка".
	соединения:	
07.	Аккумуляторы:	см. раздел
		"Обслуживание батареи".
08.	Поток выборки:	не применяется.
09.	Время разогрева:	не применяется.
10.	Время стабилизации:	не применяется
11.	Контакты:	5x8A@250V ~ cosφ = 1
12.	Степень защиты:	IP 20
13.	Размеры:	158 х 90 х 71 мм
14.	Bec:	~ 850 г.
15.	Взрывозащита:	Устройство ЗАПРЕЩЕНО устанавливать во взрывоопасных зонах.

ХРАНЕНИЕ

Температура:	+ 5°C + 55°C
	20% 90% отн. вл.
Блажноств.	(не конденсир.)
Давление:	800 1100 гПа

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Не относится к блоку управления.

ЛИНИИ ОТБОРА

Не применяется.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ И ОТКАЗ

См. разделы "Работа", "Настройка параметров", "Автоматический сброс".

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС

- Действие реле тревоги, предварительной тревоги и неисправности может быть «самовосстанавливающимся», если для параметра «блокировка» (**Relay latch - Latch Riy -**) установлено значение «**N**». Подробнее см. в соответствующем разделе руководства.

- Действие вспомогательного реле может быть «самовосстанавливающимся», если для параметра «блокировка» (**Relay latch - Latch Aux1**) установлено значение «**N**». См. соответствующий раздел для получения подробной информации.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕЙ

Блок управления имеет входные клеммы (6 и 7) для внешнего резервного источника питания 12Vdc, однако он не обеспечивает функцию зарядки. Это означает, что, если требуется система, способная выдерживать сбои питания, необходимо предусмотреть аварийный блок на 12Vdc, оснащенный функцией перезарядки аккумулятора. Техническое обслуживание батареи должно выполняться в соответствии с рекомендациями производителя аварийного блока.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Этот блок управления не включает в себя запасные части.

АКСЕССУАРЫ

Внешний источник питания + резервная батарея WALI0018

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Никакой специальной информации или дополнительных инструкций не требуется в дополнение к уже предоставленным.



- 1. Кнопка увеличения. Эта кнопка во время настройки увеличивает значения в числовых полях или прокручивает между различными опциями для рассматриваемого параметра.
- 2. Кнопка уменьшения. Эта кнопка во время настройки уменьшает значения в числовых полях или прокручивает между различными опциями для рассматриваемого параметра.
- **3.** Стрелка влево. Используется во время настройки для возврата в предыдущее подменю.
- **4.** Стрелка вправо. Используется при настройке для перехода в следующее подменю.
- 5. Кнопка подтверждения. Эта кнопка в режиме настройки позволяет получить доступ к различным меню и подтвердить выбранные параметры.
- **6. Кнопка сброса.** Этот кнопка имеет две функции:
 - Выход из текущего меню и возврат на верхний уровень.
 - Если нажать и удерживать более 3 секунд, она удаляет все сохраненные аномальные события.

- **7.** Зуммер. Внутри блока управления есть зуммер, который включается при обнаружении аномальной ситуации.
- Этот индикатор показывает наличие электропитания для блока управления, через внешний блок питания или от возможной резервной системы.
- **9.** Индикатор неисправности. Этот индикатор показывает наличие неисправности. См. соответствующий раздел для возможных причин.
- **10. Индикатор тревоги.** Он показывает наличие тревоги в системе. Включен в случае тревоги или превышения допустимого диапазона. См. соответствующий раздел для уточнения деталей.
- 11. Индикатор сети. Он активен при наличии сетевого напряжения. Вместе с индикатором «О» он показывает, работает ли блок управления с напряжением сети или с напряжением аккумуляторной батареи.
- **12. Дисплей.** Этот 16-символьный 2-строчный дисплей показывает сообщения пользователю.

УСТАНОВКА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

внимание

- Этот блок управления НЕЛЬЗЯ устанавливать во взрывоопасных зонах.
- Блок управления должен быть подключен к электросети с помощью двухполюсного автоматического выключателя с расстоянием не менее 3 мм на каждом полюсе. Если блок управления питается от 12Vdc, это примечание должно распространяться на блок питания, а не на блок управления.
- Установка и электрические соединения должны выполняться квалифицированными специалистами и в соответствии с действующими техническими стандартами и стандартами безопасности.
- Перед выполнением электрических соединений на блоке управления убедиться, что питание системы отключено.
- Задача установщика (в обязанности которого входит настройка системы обнаружения в соответствии с существующими стандартами), заключается в выборе подходящих типов нагрузки для подключения к блоку управления и правильной настройке параметров системы. В случае сомнений обратитесь к дистрибьютору.

Центральный блок обычно питается от источника постоянного тока 12V с резервной системой или от 230В ~ сетевого напряжения.

Блок управления оснащен пятью реле с перекидными контактами (SPDT) без напряжения: вспомогательным реле (AUX1) и 4 реле сигнализации (RLY1, RLY2, RLY3, RLY4).

Выход AUX1 может использоваться как для управления общими нагрузками, такими как сирена или мигающий свет, или при правильной настройке соответствующих параметров, электромагнитным газовым клапаном.

Следует отметить, что все выходы блока управления свободны от напряжения, то есть они не подают питание на нагрузки, предоставляя пользователю большую свободу использования нагрузок с различными рабочими напряжениями.

Последовательный выход RS485 используется для подключения устройств к блоку управления.

Максимальное количество модулей входа, которые можно подключить к блоку управления, составляет 32 и должно быть совместимо с протоколом MODBUS[®].

По электрическим соединениям см. схему подключения на рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5 и рис. 6.

ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ RS485

внимание

КАБЕЛИ СОЕДИНЕНИЯ BUS RS485

- Соединения Bus должны быть выполнены экранированной витой парой с характеристиками, эквивалентными характеристикам кабелей BELDEN типа 9841 или BELDEN 9842, Российский аналог - КИПЭВ.
- Общая длина сети RS485 не должна превышать 1000 метров.
- Экран кабеля BUS должен быть заземлен только с одного конца, например, на периферийном устройстве рядом с блоком управления. Второе заземление не гарантирует эквипотенциал экрана.
- Не используйте один и тот же кабель-канал для Bus и кабелей электропитания или для силовых кабелей в целом.

КАБЕЛИ ПИТАНИЯ

- Используйте огнестойкий кабель с соответствующим сечением в зависимости от того, какие подсоединенные устройства подключены к блоку управления, сечение никогда не должно быть менее 2,5 кв. мм². Рассчитайте сечение кабеля в соответствии с длиной и количеством подключенных устройств, чтобы вернуться к диапазону питания, который гарантирует правильную работу.
- Чтобы избежать использования проводников с большим поперечным сечением, устройства могут питаться от точки к точке с помощью одного источника питания.
- В сети RS485 нет необходимости соединять «землю» устройств вместе.
- В случае проблем со связью, например, с двухточечным источником питания и электрически незаземленными устройствами, может быть полезно электрически соединить «землю» устройств вместе.
- В случае устройств с заземленным источником питания (например, ПК) соединение массы и заземление вместе могут создавать проблемы.
- Простое подключение к сети RS485 позволяет пренебречь некоторыми простыми мерами предосторожности, которые иногда могут быть причиной ошибки, если не причиной сбоя связи всей сети.

ПРИМЕРЫ ОШИБОК СОЕДИНЕНИЯ

- Прокладка кабелей внутри одного и того же кабель-канала.
- Прокладка кабелей вблизи сильных источников помех, например, вблизи силовых кабелей электродвигателей или электромагнитных пускателей.
- Кабели "минуса" питания и заземления соединены вместе.
- Ложные контакты или неправильные электрические соединения в распределительных коробках.
- Использование кабелей, не подходящих для передачи данных RS485, например, использование не витой пары.
- Использование кабелей неподходящих сечений.
- Слишком высокое падение напряжения на кабеле питания.

ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ



